




シリーズ


20W形 1灯用 トラフ型LED照明器具

型番 AL-TFT01-20

口金	G13
部品	本体/ソケット/取付け金具/留め具
材質	SPPC + 高反射白色粉体塗装
適合器具	AL-TI01-20-30 / AL-TI01-20-50(ランプ別売)







⚠安全に関するご注意

- 指定の適合器具以外は、絶対に使用しないでください。不具合や故障などの原因となります。
- ●器具を改造しないでください。感電や漏電、器具の落下、火災やケガなどの原因となります。
- ●一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はしないで下さい。 絶縁不良による感電の原因となります。
- 施工は取扱説明書に従い確実に行って下さい。不備があると落下や火災の原因になります。
- ●取り付け、取りはずしや清掃の時は、必ず電源を切って作業をしてください。感電の原因となります。
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。 破損やケガの原因となります。

AECO テクノロジーズ株式会社	作成日	承 認	確認	作成
ADVANCED LIGHTING SOLUTIONS	2015/03/01			






シリーズ

40W形 1灯用 トラフ型LED照明器具


型番 AL-TFT01-40

口金	G13
部品	本体/ソケット/取付け金具/留め具
材質	SPPC + 高反射白色粉体塗装
適合器具	AL-TI01-40-30 / AL-TI01-40-50(ランプ別売)





世官室にロノノノ技ど



⚠安全に関するご注意

- 指定の適合器具以外は、絶対に使用しないでください。不具合や故障などの原因となります。
- 器具を改造しないでください。感電や漏電、器具の落下、火災やケガなどの原因となります。
- ●一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はしないで下さい。 絶縁不良による感電の原因となります。
- 施工は取扱説明書に従い確実に行って下さい。不備があると落下や火災の原因になります。
- 取り付け、取りはずしや清掃の時は、必ず電源を切って作業をしてください。 感電の原因となります。
- ●落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。 破損やケガの原因となります。

AECO テクノロジーズ株式会社	作成日	承 認	確認	作成
ADVANCED LIGHTING SOLUTIONS	2015/03/01			





シリーズ

1灯用トラフ型LED照明器具

型番

AL-TFT01-20 / AL-TFT01-40

口金	G13
部品	本体/ソケット/取付け金具/留め具
材質	SPPC + 高反射白色粉体塗装
適合器具	AL-TI01-20-30 / AL-TI01-20-50(ランプ別売)

★ 告 表示を無視して、誤った取り扱いをすると死亡 または重傷を負うおそれがある内容です。

- 本製品の分解、改造、ご自身での修理は絶対に行わない で下さい。感電・破損・火災につながり大変危険です。
- 禁止 本製品は水洗いしないで下さい。感電や故障の原因とな ります。
 - 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃え やすいものを近づけないで下さい。火災の原因となります。
 - 被照射物と器具は50cm以下に近づけないで下さい。 変色、褐色の原因になります。 特に絹、皮、布地、など「色落ち」のおそれがある物に 照射する場合は注意が必要です。
 - 器具に他の加重をかけないで下さい。落下、感電、焼損 の原因となります
 - LEDの交換やお手入れの際は、必ず電源をお切り下さい。
 - 器具の隙間などに針金などを差し込まないで下さい。
- 取り外し、取り付け、お手入れの際には必ずで電源を切 って下さい。感電の可能性があります。
- 厳守 で使用中に限らず、本体から煙、臭い、異音などの異常 を感じたら、すぐに電源を切り、器具から取り外して下さい。そのままで使用しますと感電、火災の原因となります。 工事店・お買い上げの販売店にお問い合わせてさい。
 - 表示された、電源電圧及び周波数でで使用下さい。感電・火災・短寿命の原因となります。
 - 器具の取り付けは、電気工事士の資格のある方が「電気 設備に関する技術基準」、 「内線規定」、および、本説
 - 明書に従い確実に取り付けを行って下さい。 器具の取り付け方向は、本説明書にしたがって正しく施工して下さい。感電、火災、ケガの原因になる可能性が あります。

⚠ 注意 表示を無視して、誤った取り扱いをすると軽傷を負う、 または財産に損害を受けるおそれがある内容です。

- 禁止
 - 本製品は屋内用です。屋外・湿度の高い場所・振動のあ る場所・腐食性のガス・可燃性ガスが発生する場所での 使用はしないで下さい。 感電・破損・火災・故障の原 因となります。
 - 薬品、シンナーや殺虫剤をかけないで下さい。変色・変 形・割れ・落下・火災の原因となります
 - 強い衝撃を与えないで下さい。破損、ケガの原因となり
 - 器具の一部が破損したまま使わないで下さい。 落下、ケガの原因になります。
 - 本器具は、適切な温度範囲で使用するよう設計してあ ります。高温で使用すると火災の原因になります。 器具を密閉した空間で使わないで下さい。

 - 汚れた手または濡れた手で器具を取り扱わないで下さい。
 - 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないで下さい。傷・ 腐食の原因になります。
- ! 厳守
- 蛍光灯器具のソケットには、両端のピンを確実に取り付 けて下さい。取り付けに不備があると、落下感電・火災 の原因となります。
- LEDにも寿命があります。外観に異常がなくても内部は 劣化します。1年に1回は定期点検を行って下さい。 取り付け、施行、変を照明への組み込み等の付帯作業は
- 別途現地確認が必要になります。
- 器具のお手入れは、乾いた柔らかい布か、 は中性洗剤を浸した布をよくしぼってから拭いて下さい。 (メッキ部分は乾いた布でふいてください。)
- LEDを清掃する際は、LEDを器具から外して乾いた布で 拭いて下さい。

お客様へ

- この製品の施工には電気工事士の資格が必要です。 取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- 一般の方の工事は法律で禁じられております。

工事店様へ

- 工事終了後は、本説明書を必ずお客様へお渡しください。
- 不具合や故障などの原因となりますので、指定の 適合器具以外は、絶対にご使用しないでください。
- お買いあげいただき、誠にありがとうございました。
- 本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 本説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存 してください。


安全上のご注意

- で使用の前に上記注意事項を必ずお守りください。
- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を 防止するため、お守りいただくことを説明しています。


▶ 1灯式 必ず両側給電で取付けてください。


AECO テクノロジーズ株式会社	作成日	承 認	確認	作成
ADVANCED LIGHTING SOLUTIONS	2015/03/01			





本体 端子台 ぶルト 反射板 ランプ





1灯用トラフ型LED照明器具

AL-TFT01-20 / AL-TFT01-40

1、取付前の確認

- 照明器具取付ために、天井のスペースを確保する。
- 器具の質量に十分耐えられるよう、ボルト取付部の 強度を確保する。

(取付ボルトは、W 3/8 又は M10 を使用する。) 不備があると、器具落下の原因になります。

2、ソケットの取付け

● ランプソケットを両側のソケット挿入口に、内側から 器具の中をくぐらせるように通して固定します。

3、器具本体の取付け

- 電源線、アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。
- ●電源プッシングがついていない電源穴を使用する場合は、必ず電源プッシングを付替えてください。
- 本体を取付ボルトで確実に取り付けてください。

4、電源線の接続

- 電源線を端子台に接続し、端子台のLとNにソケットのケーブルを接続してください。
- 端子台の容量は、20Aです。
- 接続が不完全な場合や容量オーバーの場合火災の原因 となります。

5、反射板の取付け

- ソケット台と交流電源線の取付けを確認してから同梱の反射板を留め具で本体に確実に取り付けてください。
- 反射板と本体が、留め具で両側から確実に取り付けられていることを確認して下さい。取付が不完全な場合、落下の原因となります。

6、LEDランプの取付け

● LEDランプの端子をランプソケットに差し込んだ後 90°回転させ、ランプを確実に取り付けてください。

AECO テクノロジーズ株式会社	作 成 日	承 認	確認	作成
ADVANCED LIGHTING SOLUTIONS	2015/03/01			